

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ



1. Како се рачуна укупна количина испуштених отпадних вода у површинске/подземне воде, изражена у kg/god?

Укупна количина испуштених отпадних вода у површинске/подземне воде, изражена у kg/god, се рачуна тако што се добијена вриједност (γ mg/m³) из mg претвори у kg те се помножи са укупним годишњим протоком воде.

2. Како се рачунају укупне емисије у ваздух, изражене у kg/god?

Укупне емисије у ваздух, изражене у kg/god, рачунају се тако што се добијена вриједност (γ mg/m³) из mg претвори у kg те се помножи са укупним годишњим протоком ваздуха кроз димњак.

3. Како се рачунају дифузне емисије настале употребом горива?

Дифузне емисије настале употребом горива се рачунају тако што се укупна потрошња горива помножи са емисионим факторима за сваки полутант.